



FMK I18

Mesh- - Milanaise-Metallarmband verstellen

Das Band wird enger oder weiter, indem du die Schließe entlang des Bands verstellst und wieder einrastest.

1. Dreh die Uhr um. Auf der Unterseite der Schließe siehst du eine kleine Metallklappe / Lasche.



2. Heb diese Lasche vorsichtig mit dem Fingernagel, einer Büroklammer oder einem kleinen Schraubendreher hoch.

→ Die Schließe wird dadurch entriegelt.



3. Jetzt kannst du die komplette Schließe auf dem Metallgeflecht nach vorne schieben (Richtung Uhr), bis die Länge passt.



4. Drück die Lasche wieder fest nach unten, damit sie einrastet.



5. Probier an, ob das Band angenehm sitzt – ggf. nochmal minimal nachjustieren.

Nicht mit Gewalt schieben, solange die Lasche noch geschlossen ist, sonst verkratzt oder verbiegt sich das Band.