

Samsung Galaxy A17 5G

Rufumleitung ausschalten

Wenn Anrufe automatisch weitergeleitet werden (z. B. zur Mailbox oder auf eine andere Nummer), ist auf deinem Smartphone eine Rufumleitung aktiv. So schaltest du sie ab:

1. Öffne die **Telefon-App**
2. Tippe oben rechts auf die **drei Punkte**
3. Wähle **Einstellungen**
4. Tippe auf **Zusatzdienste** (oder Anrufbezogene Einstellungen)
5. Öffne **Rufumleitung**
6. **Deaktiviere alle Einträge:**
    - Immer weiterleiten
    - Bei Besetzt
    - Bei Nichterreichbarkeit
    - Bei Keine Antwort

---

7. **Schnelle Methode per Tastencode**
8. Öffne die **Telefon-App**
9. Gib **##002#** ein
10. Tippe auf **Anrufen**

Bedienungsanleitung24.de

11. **Damit werden alle Rufumleitungen auf einmal gelöscht.**

Wenn es danach noch nicht klappt, starte das Handy neu oder prüfe, ob dein Mobilfunkanbieter die Umleitung netzseitig gesetzt hat.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.