



Elebest City 90T

Heimatadresse als Favorit speichern

Wenn du regelmäßig zu deiner Wohnadresse zurückfahren möchtest, kannst du sie einmal als Favorit speichern. Danach lässt sie sich jederzeit direkt auswählen, ohne die komplette Adresse erneut einzugeben.

1. Gerät einschalten und **GPS-Navigation öffnen**
2. **Ziel eingeben** auswählen
3. Deine **Heimatadresse vollständig eingeben**
4. In der Zielübersicht auf **Speichern** bzw. **Als Favorit speichern** tippen
5. Einen **Namen** vergeben, z. B. **Home**
6. Speichern bestätigen
7. **Heimatadresse später aufrufen**
Navigation öffnen
8. **Zielmenü** auswählen
9. **Favoriten** öffnen
10. **Home (deine gespeicherte Adresse)** antippen
11. Navigation starten