



Toshiba 32LF3F63DAZ

Programme sortieren am PC

Für große Änderungen der Programmliste empfiehlt sich die Sortierung am PC.

1. Kanalliste exportieren

- USB-Stick in den USB-Port des Fernsehers stecken.
- Spezialfunktion zur Kanalliste exportieren auswählen.

2. Am PC bearbeiten

- Die Dateien auf dem USB-Stick mit dem Tool „Toshiba Edit“ öffnen.
- Per Drag & Drop Sender neu anordnen.

3. Bearbeitete Liste zurückspielen

- USB zurück in den Fernseher.
- Import-Funktion im Menü wählen – die neue Reihenfolge wird geladen.

Tipp Die Option "Favoritenkanäle" kann zusätzlich genutzt werden, um bevorzugte Sender zusammenzufassen.