



Easyfone Prime-A7

Guthaben abfragen

Es gibt keine spezielle Taste dafür, da die Guthabenabfrage über den Netzanbieter läuft und grundsätzlich nichts mit dem Telefon zu tun hat.

Achte bei der Abfrage auf genügend Netzempfang. Ohne Empfang ist die Abfrage nicht möglich.

So funktioniert die Guthabenabfrage (Das Beispiel gilt für Telekom, O2, Vodafone und E-Plus):

1. Drücke zuerst die ***(Sternchen)-Taste** unten links.



2. Als nächstes gibst du über die Ziffertasten **1 0 0** ein.



3. Jetzt noch die **#(Raute)-Taste** drücken.



4. So ergibt sich eine Reihenfolge von
*100#
-

Um den Vorgang nun zu bestätigen, drückst du die grüne Hörertaste.



5. Nach ein paar Sekunden wird dir das Guthaben auf dem Display angezeigt.
-

- Bei FONIC, Netzclub und Tchibo nutzt du die Zeichenfolge *101#.
- Bei LycaMobile fragst du dein Guthaben über *131# ab.
- Bei BILDmobil rufst du die Nummer 2142 an und fragst dein Guthaben unter dem Menüpunkt "Kontostand" ab.
- Bei einigen anderen Anbietern funktioniert auch die Kurzwahl 1155.