



AOSU SolarCam D1 Classic

Reset durchführen

Um die AOSU SolarCam D1 Classic zurückzusetzen, gehe so vor:

1. Reset-Taste an der Kamera suchen

Die Taste befindet sich am Kameragehäuse in der Nähe des Micro-SD-Kartenslots / USB-C-Ports.



2. Reset durchführen

Reset-Taste ca. **3 Sekunden** gedrückt halten.

3. Statusanzeige beachten

Nach dem Gedrückthalten wird die Kamera in den Verbindungs- bzw. Einstellungsmodus versetzt und kann neu eingerichtet werden.

4. Neu einrichten

Danach die Kamera in der Aosu-App erneut hinzufügen und mit dem WLAN verbinden.