



FOOING Eiswürfelmachine

Entkalkung durchführen

Wenn die Maschine regelmäßig genutzt wird, können sich mit der Zeit Kalkablagerungen im Wassersystem bilden. Diese entstehen besonders bei hartem Leitungswasser und können dazu führen, dass die Eisproduktion langsamer wird oder die Maschine lauter arbeitet.

Eine regelmäßige Reinigung bzw. Entkalkung hilft, die Leistung der Maschine zu erhalten und sorgt dafür, dass die Eiswürfel hygienisch und geschmacksneutral bleiben.

1. Gerät ausschalten, **Stecker ziehen**.

2. **Eiskorb und Schaufel herausnehmen**.

3. Restwasser über den **Ablasstopfen unten** vollständig ablassen.

4. **Entkalkungslösung herstellen:**

- ca. 1 Teil Essig + 10 Teile warmes Wasser oder
- lebensmitteltauglichen Entkalker nach Anleitung mischen.

5. Lösung in den **Wassertank bis zur MAX-Marke** füllen.

6. **ON/OFF/CLEAN-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten**, um den Self-Cleaning-Modus zu starten.



7. Der Reinigungszyklus läuft etwa **30 Minuten** und spült die Lösung durch Pumpe, Leitungen und über die Verdampferstifte.

8. Danach die Flüssigkeit **über den Ablassstopfen ablassen**.

9. Tank **2–3-mal mit klarem Wasser füllen und wieder ablassen**.

10. Maschine einmal **nur mit Wasser Eis herstellen lassen** und die ersten Eiskwürfel entsorgen.

11. Wenn starker Kalk vorhanden ist:

- Entkalkungslösung einfüllen
- 10–15 Minuten einwirken lassen, bevor der Reinigungsmodus gestartet wird
- zusätzlich die Metall-Verdampferstifte vorsichtig mit einem weichen Tuch abwischen

Empfohlene Intervalle hartes Wasser = etwa alle 4–6 Wochen normales Wasser = alle 2–3 Monate

Diese regelmäßige Entkalkung verhindert, dass die Maschine weniger Eis produziert, laut wird oder die Eiskwürfel zu klein bleiben.