



Garmin Edge Explore GPS-Fahrrad-Navi

Manuelle Kalibrierung

Manuelle Kalibrierung ist nur empfohlen, wenn du die genaue Höhe kennst.

1. Öffne das **Menü**.
2. Gehe zu **System**.
3. Wähle **Höhenmesser**.
4. Tippe auf **Kalibrieren**.
5. Wähle **Manuell eingeben**.
6. Gib die bekannte Höhe deines aktuellen Standorts ein.

7. Alternativ gibt es noch weitere Kalibrieroptionen:

- **Auto-Kalibrierung** über GPS beim Start
- **GPS** verwenden für die aktuelle Höhe
- **DHM** verwenden (digitales Höhenmodell)

Wichtig für genaue Werte:

- Am besten vor Beginn der Tour kalibrieren.
- Dafür einen Ort mit bekannter Höhe verwenden (z. B. Passschild, topografische Karte).
- Änderungen des Luftdrucks durch Wetter können sonst über den Tag Abweichungen verursachen.