



Fairphone 5

Rufnummer unterdrücken

Wenn du nicht möchtest, dass deine Telefonnummer bei Anrufen angezeigt wird, kannst du sie auf deinem Android-Gerät ganz einfach unterdrücken. Die Einstellung gilt dann für alle ausgehenden Anrufe, bis du sie wieder änderst.

Je nach Hersteller können die Menüs leicht anders aussehen oder anders benannt sein.

1. Telefon-App öffnen

Öffne die Telefon-App auf deinem Gerät.



2. Menü öffnen

Tippe oben rechts auf die drei Punkte (Menü).



3. Einstellungen auswählen

Wähle den Punkt Einstellungen aus.



4. Anruferkonten / AnruferEinstellungen

Gehe zu Anruferkonten oder AnruferEinstellungen.




5. SIM-Karte auswählen

Tippe auf deine SIM-Karte (falls angezeigt).



6. Zusätzliche Einstellungen

Öffne Zusätzliche Einstellungen.



7. Anrufer-ID öffnen

Tippe auf Anrufer-ID.



8. Nummer verbergen auswählen

Wähle Nummer verbergen aus.

