



## Ninja Foodi Multikocher

### Ninja Foodi Deckel reinigen (fest verbaut) – was wirklich möglich ist

Wenn der Deckel fest verbaut ist und sich Fett an der Heizspirale gesammelt hat, wirkt es oft so, als käme man kaum an die verschmutzten Stellen heran. Viele Nutzer stellen fest, dass sich der Deckel kaum reinigen lässt, weil die Heizspirale hinter einem fest verbauten Schutzgitter sitzt.

**Das ist konstruktionsbedingt normal:**

**Der Bereich ist aus Sicherheitsgründen nicht zerlegbar – eine vollständige Innenreinigung ist daher nicht vorgesehen.**

---

#### Warum sich der Deckel nur schwer reinigen lässt

Typisch ist bei diesen Geräten, dass sich Fett hinter dem Schutzgitter sammelt, aber nur begrenzt erreichbar ist. Du kannst den Deckel nicht auseinanderbauen oder unter Wasser reinigen.

---

#### So reinigst du den Deckel trotzdem effektiv

##### 1. Deckel leicht erwärmen

Gerät kurz (1–2 Minuten) laufen lassen, anschließend ausschalten und vom Strom trennen.

→ Fett wird weicher und lässt sich leichter entfernen

##### 2. Grobe Verschmutzungen entfernen

Trockenes Tuch oder Küchenpapier verwenden

##### 3. Mit leicht feuchtem Tuch reinigen

Etwas Spülmittel oder Fettlöser auf das Tuch geben - niemals direkt ins Gerät sprühen!

##### 4. Durch das Gitter arbeiten

- Mit Tuch um den Finger oder ein Holzstäbchen
- Wattestäbchen für schwer erreichbare Stelle

---

##### 5. Das solltest du vermeiden!

- Wasser oder Reiniger direkt hineinsprühen
- Gerät unter fließendem Wasser reinigen

- Gitter oder Abdeckung abschrauben
- harte Bürsten oder Metallgegenstände verwenden

**Realistische Erwartung** Der Deckel wird sauberer – aber nicht vollständig wie neu. Das ist konstruktionsbedingt normal und kein Defekt.

**Besserer Ansatz** Regelmäßiges, leichtes Reinigen verhindert, dass sich hartnäckige Fettschichten festsetzen.

---

**Fazit** Eine komplette Innenreinigung ist bei diesem Deckel nicht vorgesehen. Mit vorsichtiger Reinigung von außen und durch das Gitter lässt sich der Schmutz jedoch gut reduzieren – ohne das Gerät zu beschädigen.

Bedienungsanleitung24.de