

TABWEE T60 Pro

Werbung auf dem Tablet ausschalten (Android)

Werbung lässt sich nicht komplett deaktivieren, aber durch Flugmodus, eingeschränkten Internetzugriff und App-Einstellungen deutlich reduzieren.

1. **Flugmodus aktivieren (bei Spielen)**
    - Ziehe die Statusleiste nach unten
    - Aktiviere den Flugmodus

      → *Viele Spiele zeigen dann keine Werbung mehr*

2. **Internet für einzelne Apps deaktivieren**
    - Öffne die Einstellungen
    - Gehe zu Apps
    - Wähle die gewünschte App (z. B. ein Spiel)
    - Öffne Mobile Daten & WLAN
    - Deaktiviere die Internetnutzung

3. **Personalisierte Werbung deaktivieren**
    - Einstellungen → Google
    - → Werbung
    - „Personalisierte Werbung deaktivieren“ aktivieren

4. **Unnötige Apps entfernen**

BedienungsAnleitung24.de

- Einstellungen → Apps
- kürzlich installierte Apps prüfen
- unbekannte Apps deinstallieren

5. **Werbefreie Version nutzen**
   viele Apps bieten eine kostenpflichtige Version ohne Werbung
   danach wird keine Werbung mehr angezeigt

Wichtiger Hinweis Werbung wird direkt von den Apps eingeblendet. Eine vollständige Abschaltung ist nur möglich, wenn die jeweilige App eine werbefreie Nutzung unterstützt.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.