



## TABWEE T60 Pro

### Werbung auf dem Tablet ausschalten (Android)

Werbung lässt sich nicht komplett deaktivieren, aber durch Flugmodus, eingeschränkten Internetzugriff und App-Einstellungen deutlich reduzieren.

#### 1. Flugmodus aktivieren (bei Spielen)

- Ziehe die Statusleiste nach unten
  - Aktiviere den Flugmodus
- Viele Spiele zeigen dann keine Werbung mehr

#### 2. Internet für einzelne Apps deaktivieren

- Öffne die Einstellungen
- Gehe zu Apps
- Wähle die gewünschte App (z. B. ein Spiel)
- Öffne Mobile Daten & WLAN
- Deaktiviere die Internetnutzung

#### 3. Personalisierte Werbung deaktivieren

- Einstellungen → Google
- → Werbung
- „Personalisierte Werbung deaktivieren“ aktivieren

#### 4. Unnötige Apps entfernen

- Einstellungen → Apps
- kürzlich installierte Apps prüfen
- unbekannte Apps deinstallieren

#### 5. Werbefreie Version nutzen

viele Apps bieten eine kostenpflichtige Version ohne Werbung  
danach wird keine Werbung mehr angezeigt

---

**Wichtiger Hinweis** Werbung wird direkt von den Apps eingeblendet. Eine vollständige Abschaltung ist nur möglich, wenn die jeweilige App eine werbefreie Nutzung unterstützt.

Bedienungsanleitung24.de