



Qubo P186

Sprache auf Deutsch umstellen

Wenn dein Qubo P186 plötzlich auf Spanisch eingestellt ist oder bereits mit spanischer Menüführung geliefert wurde, kannst du die Sprache direkt in den Einstellungen auf Deutsch ändern. Die Funktion ist im Gerät integriert und lässt sich ohne SIM-Karte oder Internetverbindung anpassen.

1. Drücke die **linke Menütaste** unter dem Display, um das Hauptmenü zu öffnen.



2. Blättere mit den **Pfeiltasten** zu dem Menüpunkt „**Configuración**“. Das ist das Symbol für die Einstellungen (Zahnrad).



3. Bestätige mit der **OK-Taste**.



4. Wähle anschließend **„Ajustes del teléfono“** (Telefoneinstellungen) und bestätige wieder mit **OK**.
5. Scrolle nach unten bis zum Menüpunkt **„Idioma“** oder **„Configuración de idioma“** und öffne ihn mit der **OK-Taste**.
6. In der angezeigten Sprachenliste suchst du **„Deutsch“**.
7. Markiere Deutsch mit den Pfeiltasten und bestätige die Auswahl mit der **OK-Taste**.
8. Die Menüsprache wird sofort auf Deutsch umgestellt. Ein Neustart des Telefons ist normalerweise nicht erforderlich.

9. Spracheinstellung nicht gefunden?

Falls du die Menüpunkte aufgrund der fremden Sprache nicht eindeutig erkennen kannst, hilft die Orientierung an den Symbolen. Die Spracheinstellung befindet sich im Bereich Telefoneinstellungen und heißt je nach aktueller Sprache **„Idioma“**, **„Language“** oder **„Sprache“**.

10. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sollte die Menüführung fehlerhaft sein oder die gewünschte Sprache nicht auswählbar sein, kannst du das Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

Menü → Einstellungen → Telefoneinstellungen → Werkseinstellungen wiederherstellen

Das Standardpasswort lautet:

0000

Nach dem Neustart kann die Sprache erneut ausgewählt werden.

Fazit Die Umstellung von Spanisch auf Deutsch erfolgt beim Qubo P186 über Einstellungen → Telefoneinstellungen → Spracheinstellungen. In den meisten Fällen ist die Änderung innerhalb weniger Sekunden erledigt und wird sofort übernommen.