



ZTE MF79U

SIM-Karte in den ZTE MF79U einsetzen

Der ZTE MF79U verwendet eine Micro-SIM-Karte (3FF). Nano-SIM- und Standard-SIM-Karten werden nicht unterstützt. Verwende daher keinen Adapter, da dieser den Kartensteckplatz beschädigen kann.

1. Entferne die Frontabdeckung.
2. Suche den Micro-SIM-Kartensteckplatz im Inneren des Geräts.



3. Schiebe die Micro-SIM-Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie sicher einrastet. Achte dabei auf die Markierung am Kartensteckplatz, damit die Karte richtig herum eingesetzt wird.
4. Setze die Frontabdeckung wieder auf.



5. Stecke den ZTE MF79U in einen USB-Anschluss oder versorge ihn mit Strom.



Leuchtet die Status-LED anschließend blau oder grün, wurde die SIM-Karte erkannt und das Gerät hat sich erfolgreich im Mobilfunknetz angemeldet. Leuchtet die LED rot, ist entweder keine SIM-Karte eingelegt, die Karte sitzt nicht richtig oder es besteht keine Netzverbindung.