




Hoover H-DRY 300

Demo-Modus ausschalten

Befindet sich der Hoover H-DRY 300 im Demo-Modus, lässt sich dieser mit einer Tastenkombination wieder deaktivieren.

1. Schalte den Trockner ein.
2. Halte gleichzeitig die Tasten **Verzögerter Start** und **Zeitwahl** gedrückt.



3. Halte beide Tasten **etwa 7 Sekunden** lang gedrückt.
4. Der Demo-Modus wird deaktiviert und das Gerät kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück.

5. Falls der Demo-Modus bestehen bleibt

- Schalte den Trockner aus und wieder ein
- Wiederhole die Tastenkombination und halte die Tasten wirklich die gesamten 7 Sekunden gedrückt.

Gut zu wissen Der Demo-Modus ist für die Präsentation im Handel vorgesehen. Dabei lassen sich die Bedienelemente testen, ohne dass ein Trockenprogramm tatsächlich gestartet wird. Nach dem Deaktivieren arbeitet

der Trockner wieder im normalen Betrieb.