



Gigaset Pure 120

Sprache ändern

Die Menüsprache des Gigaset Pure 120 lässt sich jederzeit direkt über die Einstellungen des Mobilteils ändern.

1. Drücke die **MENU-Taste**.
2. Wähle **Einstellungen**.
3. Öffne den Menüpunkt **Mobilteil**.
4. Wähle **Sprache**.
5. Markiere mit der Steuer-Taste die gewünschte Sprache.
6. Bestätige die Auswahl.
Die neue Menüsprache wird sofort übernommen.

Beim ersten Einschalten des Mobilteils erfolgt die Sprachauswahl direkt über die Steuer-Taste, bevor Datum und Uhrzeit eingerichtet werden.