



LG 27LB70006LA

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Beim LG-TV mit webOS gehst du folgendermaßen vor:

1. Drücke auf der Fernbedienung die **Einstellungen-Taste**.
2. Öffne **Alle Einstellungen**.
3. Wähle **Allgemein**.
4. Öffne **System**.
5. Wähle **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.
6. Bestätige den Vorgang. Falls eine PIN abgefragt wird und diese nie geändert wurde, lautet sie üblicherweise **0000**.
7. Der Fernseher startet anschließend neu und muss wie bei der ersten Inbetriebnahme wieder eingerichtet werden.

Wichtig: Dabei werden persönliche Einstellungen, Sendereinstellungen, WLAN-Verbindungen und andere gespeicherte Konfigurationen zurückgesetzt. Installierte Apps bzw. deren Anmeldungen müssen gegebenenfalls anschließend erneut eingerichtet werden.