



MEDION P85333

Favoriten speichern

Beim MEDION P85333 kannst du Radiosender über die FAV/[?]-Taste am Gerät oder die [?]-Taste auf der Fernbedienung speichern. Bei DAB+ und UKW stehen jeweils 40 Speicherplätze zur Verfügung.

1. Gewünschten Sender einstellen

Wähle zunächst den Radiosender aus, den du als Favorit speichern möchtest.

2. Favoritenliste zum Speichern öffnen

Halte die Taste FAV/[?] am Radio bzw. die [?]-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Liste der Speicherplätze auf dem Display erscheint.

Wichtig ist das Gedrückthalten – ein kurzer Tastendruck ruft lediglich die bereits gespeicherten Favoriten auf.

3. Speicherplatz auswählen

Drehe am Gerät den NAV/OK-Regler, um den gewünschten Speicherplatz auszuwählen. Mit der Fernbedienung verwendest du dafür die Pfeiltasten ▲/▼.

4. Sender speichern

Drücke OK bzw. den NAV/OK-Regler, um den ausgewählten Speicherplatz zu bestätigen. Der Sender ist jetzt gespeichert. Bei DAB+ wird der Speicherplatz während der Wiedergabe neben einem Sternsymbol angezeigt.