



Philips EP1200

Kaffeefullautomaten richtig entkalken

Wenn die **Calc/Clean-Anzeige langsam blinkt**, muss der Philips EP1200 entkalkt werden. Der komplette Entkalkungs- und Spülvorgang dauert ungefähr **30 Minuten**.

So führst du die Entkalkung durch:

1. Nimm die **Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter** heraus, leere beide und setze sie wieder ein.
2. Nimm den **Wasserbehälter** heraus und entleere ihn.
3. Falls ein **AquaClean-Wasserfilter** eingesetzt ist, nimm diesen aus dem Wasserbehälter.
4. Gib eine **komplette Flasche Philips Entkalker** in den Wasserbehälter.
5. Fülle anschließend frisches Wasser bis zur Markierung **Calc/Clean** auf und setze den Wasserbehälter wieder ein.
6. Stelle einen ausreichend großen Behälter mit mindestens **1,5 Litern Fassungsvermögen** unter den Kaffeeauslauf.
7. Halte die Taste bzw. das Symbol **Calc/Clean für 3 Sekunden** gedrückt.
8. Drücke anschließend die **Start/Stopp-Taste**. Das Entkalkungsprogramm beginnt. Während dieser Phase blinkt die Calc/Clean-Anzeige.
9. Lass das Programm laufen, bis die Maschine anzeigt, dass der **Wasserbehälter leer** ist. Unterbrich den Vorgang nicht.
10. Nimm den Wasserbehälter heraus, spüle ihn gründlich aus und fülle ihn mit **frischem Wasser bis zur Calc/Clean-Markierung**.
11. Leere auch den Auffangbehälter und stelle ihn wieder unter den Kaffeeauslauf.
12. Drücke erneut die **Start/Stopp-Taste**. Jetzt beginnt der Spülvorgang. Dieser dauert ungefähr **3 Minuten**.

13. Warte, bis die Maschine kein Wasser mehr ausgibt. Der Entkalkungsvorgang ist anschließend beendet.
14. Die Maschine heizt nun wieder auf. Sobald die Getränkesymbole **dauerhaft leuchten**, ist der Kaffeevollautomat wieder betriebsbereit.
15. Wenn du einen AquaClean-Filter verwendest, setzt du anschließend einen **neuen AquaClean-Wasserfilter** ein und aktivierst ihn.

Wichtig: Verwende nur einen geeigneten Philips Entkalker. Verwende insbesondere **keinen Essig** oder Entkalker auf Essigsäure-, Salzsäure-, Schwefelsäure- oder Sulfaminsäurebasis. Diese können den Wasserkreislauf beschädigen.

Bedienungsanleitung24.de