



uleway 4G Seniorenhandy

Kurzwahl einrichten

Mit der Kurzwahl kannst du häufig benötigte Telefonnummern auf den Zahlentasten 2 bis 9 speichern und später mit nur einem langen Tastendruck anrufen. Wichtig ist, dass die Kurzwahl zuerst aktiviert und der gewünschten Taste eine Telefonnummer zugeordnet wird.

1. Öffne auf dem Handy das **Menü**.
2. Wähle **Einstellungen**.
3. Öffne den Menüpunkt **Kurzwahl**.
4. Prüfe, ob die Kurzwahl aktiviert ist. Falls ein Punkt wie Status, Kurzwahl aktivieren oder ähnlich angezeigt wird, stelle diesen auf Ein.
5. Öffne anschließend die Kurzwahleinstellungen bzw. die Liste der Kurzwahltasten.
6. Wähle eine freie Zahlentaste zwischen **2 und 9**, zum Beispiel die Taste 2.
7. Hinterlege für diese Taste die gewünschte Telefonnummer. Je nach Menü kannst du die Nummer direkt eingeben oder einen bereits gespeicherten Kontakt aus dem Telefonbuch auswählen.
8. Bestätige die Eingabe und speichere die Zuordnung.