



KESSER Premium Strandkorb Schutzhülle

Kordel befestigen

Bei der KESSER Premium Strandkorb-Schutzhülle dient die Kordel nicht zum Fixieren der aufgerollten Front. Sie verläuft durch die dafür vorgesehenen Ösen im unteren Bereich der Hülle und wird festgezogen, damit die Schutzhülle bei Wind sicher am Strandkorb sitzt und nicht verrutscht.

1. Ziehe die Schutzhülle vollständig über den Strandkorb.
2. Achte darauf, dass der untere Rand der Hülle rundherum richtig sitzt.
3. Die Kordel wird durch die vorhandenen **Aluminiumösen am unteren Rand** geführt bzw. ist dort bereits eingefädelt.
4. Ziehe die Kordel so weit zusammen, dass die Hülle eng am unteren Bereich des Strandkorbs anliegt.
5. Sichere die Kordel anschließend mit dem vorhandenen Verschluss bzw. Kordelstopper.