



XEGA S50

WLAN Passwort geändert - Kamera neu verbinden

Nach einer Änderung des WLAN-Passworts kann sich die XEGA S50 nicht automatisch wieder mit dem Router verbinden. Das neue Passwort muss über die App erneut eingerichtet werden.

1. Verbinde dein Smartphone zunächst mit dem WLAN, das die Kamera künftig verwenden soll.

Wichtig: Die XEGA S50 unterstützt ausschließlich **2,4-GHz-WLAN**. Ein reines 5-GHz-Netz kann für die Einrichtung nicht verwendet werden.

2. Schalte die XEGA S50 ein.

3. Warte, bis die Statusanzeige an der Kamera aktiv ist.

4. Halte die **RESET-Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt**. Sobald ein Signalton zu hören ist, wurde die Kamera zurückgesetzt und ist für die erneute Einrichtung bereit. XEGA nennt bei Verbindungsproblemen alternativ etwa 10 Sekunden.

5. Öffne anschließend die **UBox-App**.

6. Tippe auf **Add a device / Gerät hinzufügen**.

7. Wähle **Setup WiFi Device** bzw. die WLAN-Kamera aus.

8. Prüfe, ob die Status-LED an der Kamera blinkt. Bestätige dies in der App mit **Yes / Ja**.

9. Vergib bei Bedarf einen Namen für die Kamera und tippe auf **Next / Weiter**.

10. Die App zeigt nun das WLAN an, mit dem dein Smartphone verbunden ist. Gib hier das **neue WLAN-Passwort** ein.

11. Wähle anschließend **QR code configuration**. Die UBox-App erzeugt einen QR-Code mit den neuen WLAN-Daten.

12. Halte das Smartphone mit dem angezeigten QR-Code ungefähr **15 cm vor die Kameralinse**.

13. Warte, bis die Kamera den QR-Code erkannt hat. Ein Signalton bestätigt die erfolgreiche Erkennung. Danach

stellt die Kamera automatisch die Verbindung zum WLAN und zur UBox-App her.

14. Warte anschließend, bis die Kamera in der UBox-App wieder als **online** angezeigt wird.

Bedienungsanleitung24.de