



GRUNDIG VOE 62

Favoritenliste anlegen

Beim GRUNDIG VOE 62 werden Favoriten und die Reihenfolge der Sender direkt über die Kanalliste im laufenden TV-Betrieb verwaltet. Die ausgegrauten Menüpunkte unter „Kanäle“ sind dafür nicht erforderlich.

1. **Favoritenliste anlegen**

Schalte auf einen normalen TV-Sender.

2. Drücke die **OK-Taste**, um die Kanalliste zu öffnen.

3. Drücke die **blaue Farbtaste**.

4. Wähle eine der Favoritenlisten **1 bis 4** aus.

5. Drücke **BACK**, um zum Fernsehbild zurückzukehren.

6. Wähle den Sender aus, den du zu den Favoriten hinzufügen möchtest.

7. Drücke **MENU**.

8. Wähle „**Zu meinen Favoriten hinzufügen**“.

Der Sender wird anschließend als Favorit gekennzeichnet.