



# GRUNDIG VOE 62

## Sender sortieren

### 1. Sender innerhalb der Favoritenliste sortieren

Öffne die Kanalliste mit **OK**.

2. Wähle mit der **blauen Farbtaste** die gewünschte Favoritenliste aus.

3. Markiere den Sender, den du verschieben möchtest.

4. Drücke die **gelbe Farbtaste**.

5. Verschiebe den Sender mit den Pfeiltasten an die gewünschte Position.

6. Bestätige die neue Position mit **OK**.

---

**Hinweis:** Favoritenlisten werden für die jeweilige Empfangsart separat angelegt. Wenn du beispielsweise Satelliten- und Kabelsender nutzt, müssen die Favoriten für beide Empfangsarten getrennt eingerichtet werden.