



Samsung Neo QLED QN70F

Sender sortieren

Beim Samsung Neo QLED QN70F kannst du die Sender direkt über die Senderliste neu anordnen.

1. Halte während des Fernsehens die **Sender-Taste** auf der Fernbedienung gedrückt, bis die Senderliste erscheint.
2. Wähle „**Sender bearbeiten**“.
3. Achte darauf, dass links „**Alle**“ ausgewählt ist.
4. Markiere den Sender, den du verschieben möchtest.
5. Wähle rechts „**Nummer ändern**“.
6. Verschiebe den Sender mit den Richtungstasten an die gewünschte Position und bestätige mit der **Auswählen-Taste**.

7. Alternativ kannst du nach „Nummer ändern“ über die Zahlentaste direkt eine neue Programmnummer eingeben und anschließend mit „Fertig“ bestätigen.

8. Wiederhole den Vorgang für weitere Sender.
9. Wähle abschließend „**Speichern und beenden**“.

Falls „**Nummer ändern**“ bei deiner Empfangsart nicht angeboten wird, kannst du stattdessen eine Favoritenliste anlegen und dort die Reihenfolge mit „**Reihenfolge ändern**“ selbst festlegen. Samsung unterstützt bis zu fünf Favoritenlisten.