



Samsung Galaxy Tab A11+


SIM-Kartenfach öffnen und SIM-Karte einsetzen

Bevor du eine Nano-SIM-Karte einsetzt, solltest du das Tablet ausschalten und den Kartenhalter vorsichtig öffnen. Achte darauf, die SIM-Karte richtig herum einzulegen und den Kartenhalter anschließend vollständig wieder einzuschieben. So vermeidest du Beschädigungen an SIM-Karte, Kartenhalter oder Gerät.


1. Führe das Steckplatzwerkzeug senkrecht in die kleine Öffnung am Kartenhalter ein, um den Kartenhalter zu lösen.



2. Ziehe den Kartenhalter vorsichtig aus dem Karteneinschub heraus.



3. Lege die Nano-SIM-Karte in den Kartenhalter ein. Achte darauf, dass die **goldfarbenen Kontakte nach unten** zeigen und die Karte richtig in der vorgesehenen Aussparung sitzt.



4. Schiebe den Kartenhalter vorsichtig und vollständig zurück in den Karteneinschub.

