



## kwmobile Digital Wecker

### Alarm ausschalten

Der weiße Punkt sollte verschwinden, sobald **alle aktivierten Alarmzeiten ausgeschaltet** sind. Da der Wecker mehrere Alarmer speichern kann, reicht es nicht unbedingt, nur einen davon zu deaktivieren.

1. Halte die **SET-Taste** etwa 3 Sekunden gedrückt, bis die Einstellungen aufgerufen werden.
2. Drücke anschließend mehrfach **SET**, bis die Einstellung für den ersten Alarm erscheint.
3. Stelle den Alarm mit **UP** bzw. **DOWN** auf **OFF**.
4. Wiederhole das gegebenenfalls für **Alarm 2** und **Alarm 3**.
5. Gehe mit **SET** weiter, bis wieder die normale Uhrzeitanzeige erscheint, oder warte einige Sekunden.

Falls der Punkt trotz ausgeschalteter Alarmer stehen bleibt, trenne den Wecker kurz von USB und entferne zusätzlich die Batterien. Danach wieder anschließen und die Alarmerinstellungen erneut kontrollieren.