



JVC LT-32VH7555

Sender zu den Favoriten hinzufügen

1. Öffne beim Fernsehen die **Senderliste** bzw. den **TV-Guide**.
2. Markiere den gewünschten Sender.
3. Öffne die **Optionen** für diesen Sender.
4. Wähle **Zu Favoriten hinzufügen** bzw. **Als Favorit markieren**.
5. Wiederhole das für alle Sender, die du in der Favoritenliste haben möchtest.