



Cleanova W9 Saugroboter

WLAN Passwort ändern

Wenn sich das WLAN-Passwort geändert hat, kannst du es beim Cleanova W9 nicht einfach in den bestehenden Geräteeinstellungen ersetzen. Der Roboter muss anschließend erneut mit dem WLAN verbunden werden.

1. Stelle sicher, dass dein Smartphone mit dem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist.
2. Setze die WLAN-Verbindung des Cleanova W9 zurück. Halte dazu die WLAN- und Ein-/Aus-Taste am Roboter etwa 5 Sekunden gedrückt, bis die Ansage „WiFi has been reset“ ertönt.
3. Öffne die Vactidy-App.
4. Füge den Cleanova W9 erneut hinzu bzw. starte die WLAN-Einrichtung.
5. Wähle dein Heim-WLAN aus.
6. Gib jetzt das neue WLAN-Passwort ein.
7. Folge den weiteren Schritten in der App, bis die Verbindung abgeschlossen ist.

Der Cleanova W9 unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN. Wenn das Passwort geändert oder der Router ausgetauscht wurde, ist eine erneute WLAN-Einrichtung erforderlich.