

Majority Quadriga

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Bei diesem Vorgang werden sämtliche persönlichen Einstellungen gelöscht. Dazu gehören gespeicherte Sender, Datum und Uhrzeit sowie die WLAN-Konfiguration. Du musst das Radio danach erneut mit deinem Netzwerk verbinden.

1. Schalte das Radio ein.

2. Halte die **MENU**/**INFO-Taste** am Gerät gedrückt. Alternativ drückst du die **MENU-Taste** auf der Fernbedienung.

3. Wähle mit dem Drehregler beziehungsweise den Pfeiltasten den Menüpunkt **Systemeinstellungen** und bestätige mit **OK**.

4. Navigiere zu **Werkseinstellung** beziehungsweise **Factory Reset**.

5. Bestätige die Auswahl und wähle bei der Sicherheitsabfrage **Ja**.

6. Das Radio wird nun auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt. Folge anschließend den Anweisungen des Einrichtungsassistenten.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.