



Nemaxx PW18-RD

Wochenprogrammierung

Die Schaltzeiten werden bei diesem Modell stundenweise programmiert. Eine freie Eingabe wie beispielsweise 06:30 Uhr bis 08:45 Uhr ist über diesen Wochenplan nicht vorgesehen.

Damit der gespeicherte Wochenplan anschließend verwendet wird, muss der Ofen außerdem auf Automatikbetrieb gestellt sein. Dazu die Taste mit dem Uhr-Symbol kurz drücken, um zwischen manuellem und automatischem Betrieb umzuschalten.

1. Einstellungsmenü öffnen

Halte die Taste mit dem Schraubenschlüssel-Symbol etwa 2 Sekunden gedrückt.



2. Bis zum Wochenprogramm weitergehen

Drücke anschließend mehrfach die Taste mit dem Daumen-Symbol, bis das Programm für Montag angezeigt wird. Danach folgen entsprechend Dienstag bis Sonntag.



3. Stunde auswählen

Mit den Tasten ▲ / ▼ wählst du die Stunde aus, die du bearbeiten möchtest.



4. Ein- oder Ausschalten festlegen

Drücke die Taste mit dem Uhr-Symbol, um für die ausgewählte Stunde zwischen **ON und OFF** umzuschalten.

Auf dem Display kann zum Beispiel stehen:

Sat 00:00 OFF

Das bedeutet: Am Samstag ist der Ofen für diese Stunde ausgeschaltet.



5. Weitere Stunden einstellen

Mit ▲ / ▼ gehst du Stunde für Stunde durch den Tag und legst jeweils mit der Uhr-Taste fest, ob der Ofen laufen soll.



6. Nächsten Wochentag auswählen

Mit der Daumen-Taste wechselst du zum nächsten Tag. Auf diese Weise kannst du den Zeitplan für alle sieben Wochentage festlegen.



7. Programmierung verlassen

Zum Beenden drückst du die Taste mit dem Schraubenschlüssel-Symbol.

