



Uleway G380D

SIM Karte einsetzen

So setzt du die SIM-Karte ein:

1. Schalte das Handy vollständig aus.
2. Öffne die rückseitige Abdeckung an der dafür vorgesehenen Kerbe.
3. Nimm den Akku heraus.
4. Suche den mit SIM gekennzeichneten Kartensteckplatz. Dieser befindet sich links.
5. Schiebe die SIM-Karte vorsichtig in den Steckplatz. Die **goldenen Kontakte müssen dabei nach unten** in Richtung Gerät zeigen.
6. Achte darauf, dass die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte zur Form des Steckplatzes passt. Die Karte nicht mit Gewalt einsetzen.
7. Setze anschließend den Akku wieder ein.
8. Drücke die Rückabdeckung rundherum fest, bis sie vollständig eingerastet ist.
Schalte das Handy wieder ein.

Wichtig: Eine Micro- oder Nano-SIM darf nicht lose in einen größeren Steckplatz geschoben werden. Verwende dafür einen passenden Adapter, da sich die Karte sonst verkanten oder die Kontakte im Gerät beschädigen können.

Wird die SIM-Karte nach dem Einschalten nicht erkannt, schalte das Handy nochmals aus und kontrolliere, ob sie vollständig und in der richtigen Richtung im Steckplatz sitzt.