

Epson Expression Home XP-245

Düsentest durchführen

So führst du einen Düsentest aus:

1. Lege normales A4-Papier ein und schalte den Drucker aus.

2. Halte die **Abbrechen-Taste** (Dreieck im Kreis) gedrückt und schalte gleichzeitig den Drucker ein.

3. Lass beide Tasten los, sobald die Betriebsanzeige blinkt. Der Drucker druckt nun ein Testmuster.

4. Prüfe, ob z. B. im Bereich **BK (Schwarz)** Linien fehlen oder gar nichts gedruckt wird.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.