



Philips 2300 Series

Zubereitung mit Kaffeepulver

Bei der Philips 2300 Series kannst du sowohl ganze Kaffeebohnen als auch bereits gemahlene Kaffee verwenden. Die Umstellung erfolgt direkt über das **Aromastärke-Symbol (Kaffeebohnen-Symbol)** am Bedienfeld.

1. Gerät einschalten:

Schalte den Kaffeevollautomaten ein und warte, bis er betriebsbereit ist.

2. Kaffeepulver einfüllen:


Öffne oben am Gerät den kleinen Deckel des separaten Fachs für vorgemahlene Kaffee. Gib **einen gestrichenen Messlöffel Kaffeepulver** hinein und schließe den Deckel wieder.

3. Getränk auswählen:

Stelle eine Tasse unter den Kaffeeauslauf und wähle beispielsweise **Kaffee** oder **Espresso**.

4. Auf Kaffeepulver umstellen:

Halte das **Aromastärke-Symbol (Kaffeebohnen-Symbol)** etwa 3 Sekunden lang gedrückt.



5. Anzeige kontrollieren:

Das Symbol für gemahlene Kaffee (Messlöffel-Symbol) leuchtet auf. Gleichzeitig beginnt die Start-Anzeige zu blinken.

6. Zubereitung starten:

Drücke die **Start/Stopp-Taste**. Der Kaffee wird jetzt mit dem eingefüllten Kaffeepulver zubereitet, ohne dass Bohnen gemahlen werden.

