

DOOMAY 5293


Uhrzeit einstellen

Beim DOOMAY 5293 stellst du die Uhrzeit über die Tasten auf der Rückseite des Weckers ein. Dafür benötigst du die **Uhrzeit-Taste (mit Uhrensymbol)** sowie die Tasten **+** und **–**.

1. Lege den Wecker so hin, dass du die Tasten auf der Rückseite gut erreichen kannst. Falls das Gerät noch nicht eingeschaltet ist, lege zwei AAA-Batterien ein.



2. Halte die **Uhrzeit-Taste (Uhrensymbol, links außen)** gedrückt, bis die **Stundenanzeige blinkt**.



3. Lass die Taste los und stelle mit **+** oder **–** die richtige Stunde ein.



4. Drücke die **Uhrzeit-Taste erneut**, bis die **Minutenanzeige blinkt**.

5. Stelle nun mit **+** oder **–** die gewünschten Minuten ein. Wenn du eine der Tasten gedrückt hältst, kannst du die Werte schneller verändern.

6. Drücke zum Abschluss nochmals die **Uhrzeit-Taste**, um die Einstellung zu speichern. Die Anzeige hört auf zu blinken und zeigt wieder die normale Uhrzeit.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.