



Uleway G380D

Anrufliste löschen

Die Anrufliste lässt sich ganz leicht direkt über das Telefonmenü löschen. Dabei kannst du entweder einzelne Anrufeinträge oder ganze Anruflisten entfernen.

Deine gespeicherten Kontakte bleiben davon unberührt.

1. Klappe das Handy auf. Auf dem Startbildschirm drückst du die **linke Auswahl Taste direkt unter dem Display**. Damit öffnest du das Hauptmenü.



2. Drücke auf den **oberen oder unteren Rand der quadratischen Navigationstaste**, bis der Menüpunkt **Anrufprotokolle** markiert ist.



3. Drücke auf die **Mitte der quadratischen Taste**, um die Auswahl zu bestätigen.



4. Wähle mit derselben Navigationstaste den Eintrag **Löschen von Anrufprotokollen** und bestätige die Auswahl.



5. Wähle die angebotene Löschfunktion für die Anrufliste beziehungsweise alle Anrufprotokolle aus und bestätige mit **OK**.



6. Erscheint eine Sicherheitsabfrage, wähle mit den Pfeiltasten **Ja** und bestätige erneut mit **OK**.
7. Anschließend kannst du mit der **roten Auflegen-Taste** zum Startbildschirm zurückkehren.



Hinweis: Gelöschte Anrufeinträge lassen sich normalerweise nicht wiederherstellen. Kontrolliere deshalb vor dem Löschen, ob du noch eine Telefonnummer benötigst.