

HP DeskJet 2720e

Einzelpatronenmodus verwenden

Wenn du ausschließlich schwarz-weiß drucken möchtest, funktioniert das ganz einfach:

1. Schalte den Drucker ein und öffne die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen.
2. Warte, bis der Patronenwagen zum Stillstand gekommen ist.
3. Stelle sicher, dass die **schwarze Tintenpatrone** richtig eingesetzt ist.
4. Lass den Steckplatz für die Farbpatrone leer und schließe die Zugangsklappe.
5. Der Drucker erkennt automatisch, dass nur eine Patrone eingesetzt ist, und verwendet den **Einzelpatronenmodus**.

Wichtig: Der Einzelpatronenmodus funktioniert nur, wenn die eingesetzte schwarze Patrone erkannt wird und funktionsfähig ist. Bei Fotopapier kann es Einschränkungen geben.

Wenn du später wieder farbig drucken möchtest, setzt du einfach eine passende Farbpatrone ein. Der Drucker beendet den Einzelpatronenmodus dann automatisch.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.