

Philips Lighting BVP154

Bewegungsmelder einstellen

Gehe folgendermaßen vor, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen:

1. **Schalte den LED-Strahler ein** und richte die Fernbedienung auf den Bewegungsmelder.

2. Drücke die Taste **TEST**, um den Einstellmodus zu aktivieren.

3. Wähle unter **HOLD TIME** die gewünschte Leuchtdauer aus, beispielsweise **10 Sekunden, 30 Sekunden, 5 Minuten oder 10 Minuten**.

4. Stelle unter **SENSITIVITY** die Erfassungsreichweite ein. Mit **LOW** wählst du eine geringe, mit **MEDIUM** eine mittlere und mit **HIGH** eine hohe Empfindlichkeit.

5. Lege unter **DAYLIGHT LUX** fest, bei welcher Umgebungshelligkeit der Bewegungsmelder reagieren soll. Mit **NIGHT** reagiert er bei Dunkelheit, mit **MEDIUM** bereits bei Dämmerung. Die Einstellung **OFF** deaktiviert die Helligkeitsabhängigkeit, sodass der Bewegungsmelder auch tagsüber reagieren kann.

6. Die gewählten Einstellungen werden **automatisch gespeichert**. Eine zusätzliche Bestätigung ist nicht notwendig.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.