

Technoline WS9575

Uhrzeit einstellen

Um die Uhrzeit zu ändern, verwendest du die Tasten **SET** und **+** an der Basisstation.

1. Halte die Taste **SET** etwa 3 Sekunden gedrückt, bis die Einstellung für das 12-/24-Stundenformat blinkt.

2. Drücke erneut **SET**, um zur Stundeneinstellung zu gelangen.

3. Stelle mit der **+**-Taste die richtige Stunde ein. Da sich die Stunden nur vorwärts verstellen lassen, drücke die Taste so oft, bis die gewünschte Stunde erscheint.

4. Bestätige mit **SET**. Anschließend blinkt die Minutenanzeige.

5. Drücke erneut **SET**, ohne die Minuten zu verändern, um die Einstellung zu beenden.

---

6. Beispiel: Aus 9:30 Uhr Sommerzeit wird 8:30 Uhr Winterzeit.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.