

Hama Wetterstation Usedom

Uhrzeit und Datum manuell einstellen

Über die SET-Taste auf der Rückseite der Wetterstation gelangst du in den Einstellungsmodus. Dort kannst du die einzelnen Angaben nacheinander ändern.

1. Halte die **SET-Taste** etwa 3 Sekunden gedrückt, bis die Jahreszahl blinkt.
2. Stelle mit den **Pfeiltasten ? und ?** das richtige Jahr ein und bestätige mit **SET**.
3. Wähle anschließend das Datumsformat **D/M** für Tag/Monat und bestätige.
4. Stelle nacheinander den **Monat und den Tag** ein. Bestätige jede Eingabe mit SET.
5. Bei der Zeitzone wählst du für Deutschland **0**.
6. Stelle nun die **Stunden und Minuten** ein.
7. Wähle das **24-Stunden-Format** und anschließend **GER** für die deutsche Sprache.
8. Zum Schluss kannst du den automatischen Funkempfang (**DCF**) ein- oder ausschalten. Bestätige die letzte Einstellung mit SET.

Damit sind Uhrzeit und Datum eingestellt. Wenn du 20 Sekunden lang keine Taste drückst, verlässt die Wetterstation den Einstellungsmodus automatisch.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.