

Wiko Lenny 3

Gesamte Anrufliste löschen

1. Öffnen Sie die Telefon App

2. Tippen Sie auf "Neueste"

3. Tippen Sie auf "Mehr" (drei Punkte untereinander) und dann Anrufliste

4. Tippen Sie auf "Mehr" (drei Punkte untereinander) und dann Anrufliste löschen

5. Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Anrufliste löschen möchten, tippen Sie auf "OK"

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.