

Wiko Lenny 3

So deaktivieren Sie die SIM-PIN-Abfrage

1. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones

2. Suchen Sie den Punkt "Sicherheit" und öffnen Sie diesen Menüpunkt durch ein einfaches Tippen

3. Hier finden Sie den Punkt "SIM-Sperre einrichten" bzw. "SIM-PIN Optionen". Wählen Sie diesen aus

4. Im nächsten Menü können Sie entweder die PIN-Abfrage deaktivieren oder die PIN ändern. Zum Deaktivieren der Abfrage entfernen Sie einfach den Haken

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.