

Alcatel 1016D onetouch

Klingelton ändern

Hinweis: Der Klingelton lässt sich nur für das Profil "Allgemein" ändern.

1. Öffne das **Menü** (mittlere Taste OK).

2. Blättere zum Menüpunkt **Profile**.

3. Wähle das Profil **Allgemein** aus.

4. Dies kannst du nun bearbeiten und einstellen.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.