

Cubot J3

Hard Reset durchführen

Bei diesem Vorgehen werden alle Daten auf dem Gerät gelöscht und auch alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt.

1. Halte die **Power** Taste ein paar Sekunden gedrückt, um das Handy auszuschalten.



2. Halte nun die **Volume +** und **Power** Taste ein paar Sekunden gleichzeitig gedrückt. Lasse alle Tasten los, wenn das CUBOT Logo erscheint.

   HINWEIS: Fährt das Handy normal hoch, beginnt wieder mit Schritt 1!



3. Ihr solltet nun dieses Menü vor euch sehen. Nutzt zum Blättern die Volume Tasten und blättert zu **Wipe data/factory reset**. Bestätigt den Punkt mit der Power Taste.



4. Blättert zum Punkt **Yes** und bestätigt wieder mit der Power Taste.



5. Wenn der Wiederherstellungsmodus erneut angezeigt wird, wähle **reboot system now** mit der Power Taste.



Habt ihr alle Schritte korrekt ausgeführt, startet das Handy jetzt neu. Dies kann einige Minuten dauern und ist völlig normal.

Euer Handy befindet sich nun im Auslieferungszustand und ihr könnt es neu einrichten.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.