TechniSat HD-C 232

Werkseinstellungen wiederherstellen

1. Drücken Sie **MENU** und wählen mit den Pfeiltasten ◀/▶ **[System Einstellung].**

2. Navigiere Sie im Menü mit ▲/▼ bis zur Option **[Wiederherstellen der Werkseinstellung]** und wählen hier mit den Pfeiltasten ◀/▶ die Einstelloptionen.

3. Nach Aufrufen der Option geben sie zunächst das Passwort ein.
   Der Standard Code lautet [000000].

4. ⇒ OK drücken:
   Alle gespeicherten Einstellungen werden gelöscht, das Gerät wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

   ⇒ EXIT drücken:
   Sie verlassen die Option ohne Änderungen.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.