Grundig DKR 700 DAB+

Uhrzeit aktualisieren – automatisch

Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn ein Rundfunk-Programm ein Zeitsignal sendet.
Sie können einstellen, ob die Aktualisierung von DAB- oder FM-Programmen durchgeführt werden soll oder Sie können diese Funktion ausschalten.

1. Das Gerät mit »ON/OFF« einschalten.
   – Anzeige: z.B. »B5 AKT«.

2. Das Menü mit »MENU« aufrufen.

3. Menüpunkt »SYSTEM« mit »+ VOL. -« wählen und mit »SELECT/INFO« bestätigen.

4. Menüpunkt »TIME« mit »+ VOL. -« wählen und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
   – Anzeige: »SET TIME«.

5. Menüpunkt »UPDATE« mit »+ VOL. -« wählen und mit »SELECT/INFO« bestätigen.
   – Anzeige: »ANY«.

6. Mit »+ VOL. -« den Menüpunkt wählen, von dessen Programm die Uhrzeit überprüft werden soll (Any, DAB oder FM); oder den Menüpunkt »NONE« wählen, wenn keine Aktualisierung stattfinden soll.

7. Einstellung mit »SELECT/INFO« bestätigen.

8. Einstellung mit »MENU« beenden.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.