# Artfone C1

## Kurzwahl einstellen

Bei Ihrem Telefon lassen sich einzelnen Tasten festgelegte Rufnummern zuordnen.

Diese kann man anschließend wählen, indem man die entsprechende Taste etwas länger gedrückt hält. Die Kurzwahl lässt sich den Tasten 1 bis 9 sowie * und # zuordnen.

1. Im Menü wählen: **Einstellungen**.

2. Nun wählen Sie **Kurzwahl** und weiter können Sie die einzelnen Kurzwahlpositionen bearbeiten.

Bedienungsanleitung24.de

*Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de*

*Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.*