

Sony KDL-32WD757 Fernseher

Einrichten der Internetverbindung: Gesichertes Netzwerk ohne WPS

Für die Einrichtung eines WLAN sind SSID (Drahtlosnetzwerkname) und Sicherheitsschlüssel (WEP- oder WPA-Schlüssel) erforderlich.

1. Drückt **HOME** und wählt
   [Einstellungen] - [Systemeinstellungen] - [Grundeinstellungen] - [Netzwerk] - [Netzwerkeinstellung].

2. IP-Adresseinstellung/Proxy-Server:

   automatische Einstellung:
   [Netzwerk-Verbindung einstellen] - [Einfach]

   manuelle Einstellung:
   [Netzwerk-Verbindung einstellen] - [Experte] - [Kabel (LAN) Einstellungen] oder **[Wi-Fi -Einstellungen]**

3. Wählt **[Suchlauf]** und danach ein Netzwerk aus der Liste der gefundenen WLAN-Netzwerke.

4. Folgt den Anweisungen auf dem Einrichtungsbildschirm.

Um das Netzwerk mit IPv6 zu verwenden, wählt [Einstellungen] - [Systemeinstellungen] - [Grundeinstellungen] - [Netzwerk] - [IPv6/IPv4-Priorität] - [IPv6], und wählt dann [Einfach] in [Netzwerk-Verbindung einstellen].

Wenn IPv6 aktiviert ist, kann kein HTTP-Proxy eingerichtet werden.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.