

Farb Funkwetterstation TS-Y01

ZEIT-EINSTELLMODUS

Wenn Sie möchten, dass sich die Uhr selbst einstellt, unternehmen Sie einfach nichts. Sie sollte sich über Nacht mit der E.U. Atomuhr synchronisieren.

Manuelle Einstellung:

1. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus 2 Sekunden lang auf „MODE“, um die Zeiteinstellung aufzurufen. Der einzustellende Wert beginnt zu blinken.

2. Die Standardeinstellung ist 00. Drücken Sie UP / RCC, MEM oder DOWN, CH, um +12 bis -12 auszuwählen.

3. Drücken Sie „MODE“ (oder 20 Sekunden lang keine Taste), um die Einstellung zu verlassen und zu speichern.

4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die anderen Werte einzustellen.

5. Drücken Sie „UP / RCC, MEM“, um jeweils einen Schritt vorwärts zu gehen. Oder halten Sie die Taste gedrückt, um acht Schritte pro Sekunde vorzurücken.

6. Drücken Sie „DOWN / CH“, um einen Schritt zurück zu gehen. Oder halten Sie die Taste gedrückt, um 8 Schritte pro Sekunde zurückzugehen.

7. Drücken Sie „MODE“ (oder 20 Sekunden lang keine Taste), um die Einstellung zu verlassen und zu speichern.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.