

Grundig GFB 6650

Automatische Anmeldung mit Eingabe des Netzwerk-Kennwortes

Verwende diese Art der Anmeldung, wenn dein Router „WPS-PBC“ oder die WPS-PIN-Eingabe nicht unterstützt.

1. Menü mit »**MENU**« aufrufen.

2. Menüpunkt »**Einstellungen**« mit »**V**«, »**Λ**«, »**<**« oder »**>**« wählen und mit »**OK**« bestätigen.

3. Die Option »**Netzwerk**« mit »**>**« oder »**<**« wählen und mit »**V**« bestätigen. Das Menü »**Netzwerk**« ist aktiv.

4. Zeile »**Verbindungstyp ändern**« mit »**V**« oder »**Λ**« wählen und mit »**OK**« bestätigen.

5. Die Option »**Kabellos**« mit »**<**« oder »**>**« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Eine Abfrage wird eingeblendet.

6. Sicherheitsabfrage bestätigen, dazu mit »**<**« oder »**>**« die Schaltfläche »**Ja**« anwählen und mit »**OK**« bestätigen.

7. Die Zeile »**Netzwerkkonfiguration**« mit »**V**« oder »**Λ**« wählen und die Option »**Auto**« mit »**<**« oder »**>**« wählen.

8. Die Zeile »**Netzwerk wählen**« mit »**Λ**« oder »**V**« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Das Menü »**Netzwerk wählen**« wird eingeblendet, die vorhandenen Netzwerke werden gesucht und angezeigt.

9. Das gewünschte Netzwerk mit »**V**« oder »**Λ**« wählen und mit »**OK**« bestätigen. Das »**Kennwort**« Menü wird eingeblendet.

10. Das erste Zeichen/Ziffer des benötigten Kennworts mit »**V**«, »**Λ**«, »**<**« und »**>**« wählen und mit »**OK**« zur nächsten Eingabestelle schalten. Mit »**Shift**« ⍰ »**OK**« kann zwischen Großbuchstaben/Nummern und Kleinbuchstaben/Sonderzeichen umgeschaltet werden. Zum Löschen von Zeichen/Ziffern die Schaltfläche »**Del**« wählen und mit »**OK**« bestätigen.

11. Kennwort mit »**••**« (grün) bestätigen. Die Meldung »**Verbinde... Bitte warten**« wird eingeblendet.

12. Wenn die Meldung erlischt, mit »**••**« (grün) die Verbindung zum Netzwerk prüfen. Anzeige: »**Testen ... Bitte warten**«, nach erfolgreicher Anmeldung »**Verbindung mit Gateway: Erfolgreich**« und »**Internetverbindung: Erfolgreich**«.

Bedienungsanleitung24.de

13. Einstellung mit **»EXIT«** beenden.

Bedienungsanleitung24.de

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de
Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.